

1. 請確認電源插座為110V/60Hz，建議配置20安培專用迴路，線徑3.5或5.5mm<sup>2</sup>。
2. 請確認把手方向，使用螺絲及墊片將把手鎖上，切勿鎖過緊擠壓玻璃，建議使用手工具。
3. 電源線與室內電源線接起後，請將機器推入櫥櫃內。
4. 固定桶身螺絲孔在桶身內側，若有托盤請拉開，依紅色指標確認鎖孔位置，在左右邊各鎖上兩個螺絲即完成機器固定。
5. 電源關閉狀態下，H長按三秒，當時鐘閃爍顯示時，即進入時間設定模式，設定完畢請閒置五秒，當時鐘不再閃爍，即完成時間設定。
6. 開啟電源請長按電源開關三秒，預設自動模式 Ai 燈號會亮起，內部插座通電即可使用。
7. 安裝程序完成。

型號	外觀尺寸	內部使用空間	顏色	托盤	抽屜	內部可放置家電
BS-1012B	W598 x H458 x D505	W557 x H370 x D455	黑,白			烤箱,微波爐等
BS-1015B46	W598 x H455 x D505	W555 x H280 x D455	黑,白	V		電子鍋,大同鍋,熱水瓶等
BS-1015B52	W595 x H518 x D505	W557 x H340 x D455	黑,白	V		電子鍋,大同鍋,熱水瓶等
BS-1015B46T3	W595 x H455 x D505	W555 x H310 x D455	黑,白	V		電子鍋,大同鍋,熱水瓶等
BS-1015B60T1	W595 x H595 x D570	W555 x H450 x D520	黑,白			水波爐,烤箱,微波爐等
BS-1015B60T1R	W595 x H595 x D570	W555 x H450 x D520	黑,白	V		電子鍋,大同鍋,熱水瓶等
BS-1015B60T2	W595 x H595 x D570	W555 x H340 x D520	黑,白	V	V	電子鍋,大同鍋,熱水瓶等

※ 型號BS-1012B、BS-1015B末碼B為顏色代號，B經典黑、D曜岩黑、W北歐白，皆適用相同規格



運作顯示燈

手動模式

自動模式

時鐘顯示器

下插座電源

上插座電源

電源鍵



使用教學影片

功能介紹：

炊飯器收納櫃T1系列適用烤箱、水波爐等大型小家電，H46、H52、T2系列適用電子鍋、大同鍋等小型家電，本機自動模式下會偵測內部家電的電流及溫度，若電流及溫度達到設定標準，會自動啟動排風功能將機器內部熱氣及蒸氣排出櫃外，維持乾燥不受潮。

※ 本產品自動模式是利用電流及溫度偵測方式啟動，不一定能符合所有家電品的電流邏輯模式，若自動模式無法符合使用習慣，請切換至手動模式使用。

### ★ 簡易操作步驟

1. 長按三秒開啟電源，自動模式燈號亮起，插座符號亮起，櫃內插座即可通電使用。
2. 煮飯時請將門關上，請勿打開，避免擋住進氣口。
3. 電器蓋上出氣孔請盡量接近後方進氣口，效率較佳。

- 電源鍵 (⏻)：長按三秒聽到嗶一聲，燈號亮起為總開關開啟，預設為內部插座通電，再次長按三秒燈號熄滅即關閉插座總電源。
- 上插座電源 (⏻)：開機預設燈號亮為上插座通電，再按一次燈號熄滅即代表上插座不供電。
- 下插座電源 (⏻)：開機預設燈號亮為下插座通電，再按一次燈號熄滅即代表下插座不供電。
- 自動模式 (Ai)：開機預設燈號亮起為自動模式，若偵測電流或溫度達到設定標準，將會自動啟動排風功能，當電鍋跳保溫時(即電流及溫度低於啟動標準)，會進行三十分鐘延遲排風，倒數五分鐘時時鐘會顯示倒數時間。
- 手動模式 (⏻)：按一下燈號亮為手動模式，風扇燈號亮起為啟動狀態，再按一下，風扇符號熄燈即停止運轉，手動模式若連續運轉三小時，將會進入自動模式偵測是否需要繼續運轉。
- 運作指示燈 (⏻)：當機器運轉時燈號亮起，當機器待機或關機時燈號熄滅。
- 時鐘設定 (⏻)：電源請在關閉狀態，(Ai)長按三秒，數字顯示器閃爍時，即進入時間設定模式，(Ai)調整"時分+"，(⏻)調整"時分-"，(⏻)調整"分鐘+"，(⏻)調整"分鐘-"，設定好時間請閒置五秒，當數字顯示不再閃爍，即跳出時間設定模式，完成時間設定。
- 時鐘顯示：電源關閉狀態，長按 (⏻) 即可關閉時鐘顯示，再次長按即可恢復時鐘顯示。
- 異常代號：E2：感溫線異常 / E3：溫度過高。
- 若偵測到上述異常情形，將顯示異常代號，機器會自動關閉電源及停止風扇運轉確保安全，請確認異常排除後，重新開啟電源或來電洽詢，服務專線 0800-007-766。