

- 請確認室內電源為110V/60Hz，建議配置20安培專用迴路，線徑3.5或5.5mm²，可承載2150W電器使用，若配置低於20安培，電力乘載則依可配置電源而定。
- 放置空間請確認底部平坦無凸起物，避免底部重壓後造成形變。
- 請確認把手方向，使用螺絲及墊片將把手鎖上，切勿鎖過緊擠壓玻璃，建議使用手工具。
- 電源線與室內電源線接起後，請將機器推入櫥櫃內。
- 固定桶身螺絲孔在桶身內側，若有托盤請拉開，依紅色指標確認鎖孔位置，在左右邊各鎖上兩個螺絲即完成機器固定。
- 電源關閉狀態下，(AI)長按三秒，當時鐘閃爍顯示時，即進入時間設定模式，設定完畢請閒置五秒，當時鐘不再閃爍，即完成時間設定。
- 開啟電源請長按電源開關三秒，預設自動模式 (AI) 燈號會亮起，內部插座通電即可使用。
- 安裝程序完成。

型號	外觀尺寸	內部使用空間	顏色	托盤	抽屜	內部可放置家電
BS-1012B	W598 x H458 x D505	W557 x H370 x D455	黑 . 白			烤箱, 微波爐等
BS-1015B46	W598 x H455 x D505	W555 x H280 x D455	黑 . 白	V		電子鍋, 大同鍋, 熱水瓶等
BS-1015B52	W595 x H518 x D505	W557 x H340 x D455	黑 . 白	V		電子鍋, 大同鍋, 熱水瓶等
BS-1015B46T3	W595 x H455 x D505	W555 x H310 x D455	黑 . 白	V		電子鍋, 大同鍋, 熱水瓶等
BS-1015B60T1	W595 x H595 x D570	W555 x H450 x D520	黑 . 白			水波爐, 烤箱, 微波爐等
BS-1015B60T1R	W595 x H595 x D570	W555 x H450 x D520	黑 . 白	V		電子鍋, 大同鍋, 熱水瓶等
BS-1015B60T2	W595 x H595 x D570	W555 x H340 x D520	黑 . 白	V	V	電子鍋, 大同鍋, 熱水瓶等

※ 型號BS-1012B、BS-1015B末碼B為顏色代號，B經典黑、D曜岩黑、W北歐白，皆適用相同規格



運 作 顯 示 燈	手 動 模 式	自 動 模 式	時 鐘 顯 示 器	下 插 座 電 源	上 插 座 電 源	電 源 鍵
-----------------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------



使用教學影片

功能介紹：

炊飯器收納櫃T1系列適用烤箱、水波爐等大型小家電，H46、H52、T2系列適用電子鍋、大同鍋等小型家電，本機自動模式下會偵測內部家電的電流及溫度，若電流及溫度達到設定標準，會自動啟動排風功能將機器內部熱氣及蒸氣排出櫃外，維持乾燥不受潮。
※ 本產品自動模式是利用電流及溫度偵測方式啟動，不一定能符合所有家電品的電流邏輯模式，若自動模式無法符合使用習慣，請切換至手動模式使用。

★ 簡易操作步驟

- 長按三秒開啟電源，自動模式燈號亮起，插座符號亮起，櫃內插座即可通電使用。
- 煮飯時請將門片關上，避免擋住進氣口抽風，亦減少過程中來回開門，冷熱交替較易產生水珠。
- 電器蓋上出氣孔請盡量接近後方進氣口，效率較佳。
- 電鍋跳至保溫還會有蒸氣持續冒出，請待延遲排風流程結束，櫃內會較為乾燥。

- 電 源 鍵 (⏻)：長按三秒聽到嗶一聲，燈號亮起為總開關閉啟，預設為內部插座通電，再次長按三秒燈號熄滅即關閉插座總電源。
- 上插座電源 (☐)：開機預設燈號亮為上插座通電，再按一次燈號熄滅即代表上插座不供電。
- 下插座電源 (☐)：開機預設燈號亮為下插座通電，再按一次燈號熄滅即代表下插座不供電。
- 自動模式 (AI)：開機預設燈號亮起為自動模式，若偵測電流或溫度達到設定標準，將會自動啟動排風功能，當電鍋跳保溫時(即電流及溫度低於啟動標準)，會進行三十分鐘延遲排風，倒數五分鐘時時鐘會顯示倒數時間。
- 手動模式 (🌀)：按一下燈號亮為手動模式，風扇燈號亮起為啟動狀態，再按一下，風扇符號熄滅即停止運轉，手動模式若連續運轉三小時，將會進入自動模式偵測是否需要繼續運轉。
- 運作指示燈 (🌀)：當機器運轉時燈號亮起，當機器待機或關機時燈號熄滅。
- 時鐘設定 (🕒)：電源請在關閉狀態，(AI)長按三秒，數字顯示器閃爍時，即進入時間設定模式，(AI)調整"時分+"，🌀調整"時分-"，☐調整"分鐘+"，☐調整"分鐘-"，設定好時間請閒置五秒，當數字顯示不再閃爍，即跳出時間設定模式，完成時間設定。
- 時鐘顯示：電源關閉狀態，長按🌀即可關閉時鐘顯示，再次長按即可恢復時鐘顯示。
- 異常代號：E2：感溫線異常 / E3：溫度過高。
- 若偵測到上述異常情形，將顯示異常代號，機器會自動關閉電源及停止風扇運轉確保安全，請確認異常排除後，重新開啟電源或來電洽詢，服務專線 0800-007-766。
- 簡易障礙排除：系統重置初始設定請長按🌀七秒鐘，待螢幕顯示重新開啟，即可正常使用若障礙仍無法排除，請洽服務專線報修 0800-007-766。